


WWW.DOLLSOON.COM

1. Take and separate the L part and the R part distinctively.





2. Take note and classify the mark inside the fingers.




Thumb:	no mark
Index:	•
Middle finger:	••
Ring finger:	•••
Little finger:	no mark

※ The marks are very small so check it carefully

3. Assembly the finger tension in order.



- 3-1 Insert the finger tension's knot inward the palm.
- 3-2 For the tension, inside the finger, once it is fully assembled, pull and coordinate each finger.
- 3-3 For the assembly to not be untied, when you place the finger tension, put it in the good the direction and tie the tension inside properly.



*in order to have a straight line, align the wrist 1 and 2


- 3-4 On the body, the linked arm tension should pass through the wrist ball parts and joint parts hook it.

IDEALIAN

Jointed Hands Parts Assembly Guide



1. パーツをLとRで分けて用意します。




2. 指パーツの裏の表示を参考して並べましょう。



親指:	表記無し
人差し指:	
中指:	●●
薬指:	●●
小指:	表記無し

※ 表記が大変小さいので注意してご確認ください。

3. 指のテンションゴムを図を参考して順番に組み立てます。



- 3-1 指のテンションゴムの結び目は手のひらのほうに入れます。
- 3-2 指のテンションゴムの張力が均一するように組み立て後に各指を引っ張って調節します。
- 3-3 指のテンションゴムを連結パーツにかける際は方向を見てきちんと奥まで入れます。



*手首パーツの ①と ②が一直線になるように合わせる

- 3-4 ボディに繋がってるテンションゴムを手首パーツを通して連結パーツにかけます。


IDEALIAA

Jointed Hands Parts Assembly Guide



SOOM
DOLLS OF MY SECRET

1. 파츠를 L과 R로 구분하여 준비한다.





2. 손가락 안쪽에 표시 기호를 참고하여 분류한다.



엄지 :	표시없음
검지 :	•
중지 :	••
약지 :	•••
소지 :	표시없음

※ 표시가 매우 작으므로 주의해서 확인해주세요.


3. 손가락 텐션을 순서대로 조립한다.



3-1 손가락 텐션의 매듭은 손바닥 안쪽으로 넣어준다.

3-2 손가락 안쪽의 텐션 장력이 고르도록 완전히 조립 후에 각 손가락을 당겨주어 조율한다.

3-3 손가락 텐션을 걸 때 조립이 풀리지 않도록 방향을 잘 살피고 안쪽까지 잘 넣어 잠근다.



*손목의 ①과 ②가 일직선이 되도록 맞춘다.


3-4 바디에 연결된 팔 텐션은 손목구를 통과하여 연결파츠 고리에 건다.

IDEALIAA


Jointed Hands Parts Assembly Guide



1. 把零件按照L和R两类标记分开准备





2. 标识请在手指内侧寻找



拇指：	无标识
食指：	•
中指：	••
无名指：	•••
小指：	无标识

※ 标识很小，请注意核实。

3. 按顺序装配手指零件。



- 3-1 手指橡皮筋的结放在手掌内。
- 3-2 为了使手指橡皮筋弹力均匀, 在完全装配后拉伸各手指进行调节。
- 3-3 挂手指橡皮筋时, 为了防止松开, 注意观察方向, 手指放入正确的方向拉紧。



*手腕的①和②调整成直线。

- 3-4 连接到身体的胳膊橡皮筋通过手腕口, 然后挂在连接口处。

IDEALIAA

关节手零件装配指南

